

キーエンスIM6000/7000をQCプロへ有線接続する方法

IM6000の設定



メニュー画面より ここをクリックします。

オプションを選択

Ctrlキー+Shiftキー+Sキーを押すと



左画面イメージが表示されます。 デフォルトで 通信速度 115200 データ長 8 パリティ なし ストップビット 1 フロー制御 なし COM2 で設定します。

※IM7000の場合は「Ver.2.1より前…」にチェックをします↓





接続するポートはPOAT1と書いてありますが 実際に使うCOM番号は2になります。 COM1はすでにプリンタ用で使用してます。 PCとの接続にはクロスケーブルを使用します。





QCプロの設定

通信機器設定			×
COM1	KEYENCE IM-6000	設定	ከスタム
COM2	DR Series DR Series(19200bps)	設定	
COM3	DR-200mini MS Series	設定	
COM4	Mitutoyo Data Processor	設定	>
E COME			
COM6		設定	
COM7		設定	ОК
COM8	-	設定	キャンセル



データ取込方法



上記設定完了後 IM-6000にて連続測定を開始いたします。 本機のメジャーボタンで 測定データがQCプロへ取り込まれます。



